

Hệ thống báo trộm qua điện thoại THE HỆ THỐNG MINH

KS-998 LED PLUS Tiêu chuẩn Châu Âu - ISO 9001-2000

(Lưu ý: model **KS-998LED PLUS** khác với **KS-998A** (model 998A là model cũ nên không sản xuất do không có mạch chống báo giả và không có chế độ báo động khi ở nhà: "AT HOME / AWAY HOME" vì vậy không sử dụng nữa cái cho KS-998A sẽ gây sai mả).



I. GIỚI THIỆU

Hệ thống báo trộm qua điện thoại 8 vùng Model **KS-998 LED PLUS** nổi bật thiết kế thông minh, sử dụng công nghệ điện thoại nên truyền tín hiệu báo động. Hệ thống tiếp nhận lối cấp kiểm soát, xử lý 8-bit macro. Máy lưu trữ nhiều số điện thoại, dễ dàng lập trình và thao tác. Máy có chức năng gọi điện thoại khẩn cấp báo yêu cầu nhờ giúp đỡ trong tình trạng khẩn cấp. Thiết bị **KS-998 LED PLUS** thích hợp cho gia đình, văn phòng, khu vực buôn bán (nhà chơi, siêu thị, tiệm vàng, cửa hàng buôn bán,...), khu vực chức năng chính, ... nhằm ngăn chặn, báo về xử lý nhập báo chính hoặc số có chức năng, nội thất gas...

TRINH NGHÓA

Vung (Khu vực phong thụ): là vùng mà hệ thống có thể hoạt động tuy theo tín hiệu nối tiếp nhận.

Vung khả năng: là vùng mà hệ thống có thể nhận thông tin 24/24 trong mọi tình trạng.

Mã số của ngõ nối sử dụng: nối dung để kích hoạt hoạt động hệ thống.

II. CẢNH BÁO TRƯỚC KHI THAO TÁC

1. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng. Chú ý đến các nhãn và hướng dẫn trên trung tâm báo động sử dụng trước khi thao tác. Kiểm tra các kết nối có dây đúng hay không và tiếp nhận bất kỳ lỗi nào kiểm tra để ngăn ngừa các sự cố xảy ra.
2. Sau khi cài đặt, thoát khỏi Program Switch.
3. Hệ thống có thể chọn pin sạc kiểm soát nhờ nguồn điện hoạt động.
4. Không thao tác rời thiết bị trung tâm báo động để tránh gây ra tai nạn và làm hỏng thiết bị.
5. Trước khi kiểm tra nếu cần theo hình kỹ thuật gia đình quyết các sự cố kịp lúc, tránh để các thiết bị ngừng hoạt động.

III. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH VÀ CÁC NIỆM

a) Thông thích với 8 vùng cho bo trung tâm và có 8 remote để điều khiển từ xa. Có thể lập trình cho 8 remote cho bo trung tâm (hay các thiết bị báo khả năng).

b) Có thể ghi âm sẵn nội dung cần nhận khi báo động (Ra đi thôi !).

c) Có thể kết nối thêm với hoạt động báo động khi báo động nhập. Nghe âm thanh để nhận biết (Ra đi thôi !).

d) Có thể kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định.

e) Mọi vùng có thể cài đặt vùng khả năng / vùng thông thông / vùng chuông của mỗi cách nối lập.

f) Các trung tâm báo động lắp thiết bị quan sát hồng ngoại nếu có chức năng chống nhiễu.

g) Trung tâm báo động có thể nhận ra mã số không dây để lập trình.

h) 8 nhóm số điện thoại có thể để lập trình. Có thể làm lỗi nhiều số khác nhau (8 số).

i) Thông tin báo động để ghi nhớ và phục hồi lại.

j) Tất cả các cài đặt nếu để trong chip các khi báo mất điện.

k) Có thể cài đặt thời gian ra vào theo ý muốn.

l) Dung điện 220V AC hoặc 4,8V DC.

m) Báo hiệu khi Pin yếu.

n) Tần số hoạt động : 315 Mhz.

o) Mức ồn báo động : > 80 dB.

p) Khoảng cách từ nhà đến remote và contact từ khoảng dây phải song song về trung tâm xa.

q) Chức năng để cài đặt cuộc gọi vào ngoài khả năng ra các số cần trước (Ra đi thôi !)

r) Có 2 mode : ÔN HẠ VÀ NỈ XA cho phép báo động hoặc không báo động mỗi số khu vực trong các thời điểm khác nhau (Ra đi thôi !)

... Con nhiều chốt năng khác MAĐLOẠI KHÁC KHÔNG CÒI!

IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Nguồn dòng ngoài (mặt trần) không dây:** 6V DC 1A, Khoảng cách phát hiện : 6 – 10 m. Góc nhìn : ngang 110° , đứng 65° . Khoảng cách từ trung tâm nhận tín hiệu báo động từ ngoài là 20m tới 100m.
- **Contact từ (báo mức cửa):** 12V DC 23A, khoảng cách phát hiện : 3 mm. Khoảng cách từ trung tâm nhận tín hiệu báo động từ ngoài là 20m tới 100m.
- **Remote : (1 báo còi 2 cái còi sấm):** 12 V DC 23A. Khoảng cách từ trung tâm nhận tín hiệu báo động từ ngoài là 20m tới 100m.
- **Nguồn dòng Gas, khí nở (gắn thêm):** 220V AC. Khoảng cách > 20 m – 100m. Nồng độ báo : 2000 – 5500 ppm
- **Nguồn dòng khói : (gắn thêm):** 9V DC. Khoảng cách > 20 m – 100m. Nồng độ báo 3 %
- Thời gian báo qua niên thoát là 30 giây sau khi có tín hiệu báo động và thời gian quay số niên thoát tiếp theo là 60 giây.

HỒNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO TROM QUA NIEN THOAI MODEL KS-998LED PLUS

I. Thao tác lập trình:

❖ **Trở về mọi cài đặt nếu phải bấm :** # # # 0 0 0 0 0 #
(sau số 0 là mã số mã để nhõnh khi xuất xõõõõõ)

❖ **Sau ñõõõõõ bấm tiếp :**

- 1 # Kích hoạt chế ñõõõõõ báo ñõõõõõ qua niên thoát
- 2 # Tắt kích hoạt
- 3 # Kích hoạt chế ñõõõõõ báo ñõõõõõ hiển trõõõõõ
- 4 # A A A A A # cài ñặt danh sách các vùng ñõõõõõ chế ñõõõõõ Away Home (Rõõõõõ khỏi nhà)
- 5 # A A A A A # cài ñặt danh sách các vùng ñõõõõõ chế ñõõõõõ At Home (Ồõõõõ nhà)

VD1 : - Khi ra khỏi nhà ta muốn tắt các vùng ñõõõõõ nếu hoạt ñõõõõõ. Con khi ở nhà ta chõõõõõ muốn các vùng 4, 5, 6, 7 ñõõõõõ kích hoạt .

- Thao tác nhõõõõõ sau: # # # 0 0 0 0 0 # 5 # 4 5 6 7 #

- ñõõõõõ chuyõõõõõ ñõõõõõ 2 chế ñõõõõõ Away Home và At Home, ta bấm nút kích hoạt trên bo ñõõõõõ khiến từ xa (Remote Controller):

* Bấm 1 lần ñõõõõõ kích hoạt chế ñõõõõõ Away Home.

* Bấm và giữ ñõõõõõ liên tục trong khoảng 02 giây ñõõõõõ chuyõõõõõ qua chế ñõõõõõ At Home.

6 # A A A A A # cài ñặt danh sách vùng khẩn cấp (õõõõõ trạng thái mã ñõõõõõ chõõõõõ vùng 8 là vùng khẩn)

6 # # xõõõõõ tắt cả vùng khẩn

- 7 # A A A A A # cài danh sách vùng chuông chờ
- 7 # # xóa tất cả danh sách vùng chuông chờ
- 9 # A A A A A # B B B B B # B B B B B # Nóá mã số sử dụng từ A sang B
- 10 # C C C C C # cài số nhện thoại thõu1
- 11 # C C C C C # cài số nhện thoại thõu2
- - - - -
- 14 # C C C C C # cài số nhện thoại thõu5
- 10 # # xóa số nhện thoại thõu1
- 11 # # xóa số nhện thoại thõu2
- - - - -
- 14 # # xóa số nhện thoại thõu5
- 19 # # xóa tất cả các số nhện thoại ñã cài ñặt
- 24 # chỉnh âm lượng tiếng huỳnh huật
- 25 # chỉnh âm lượng tiếng huỳnh trung bình
- 26 # chỉnh âm lượng tiếng huỳnh lớn
- 27 # chỉnh âm lượng tiếng huỳnh lớn nhất
- 28 # tắt tiếng huỳnh
- 30 # ghi âm (thời gian ghi tối ña 20 giây. Sau ñó ta bấm phím # ñể kết thúc)
- 31 # Nghe lại âm thanh vừa ghi
- 32 # Chọn chế ñộ báo ñồng qua nhện thoại với âm thanh vừa ghi
- 33 # Chọn chế ñộ báo ñồng qua nhện thoại với tiếng huỳnh
- 34 # X X # cài thời gian huỳnh chuông (XX từ 00 -99 giây)
- 35 # X X # cài thời gian ra khỏi nhai (XX từ 00 -99 giây) thì báo ñồng với hiệu lực
- 36 # X X # cài thời gian vào nhai (XX từ 00 -99 giây)
- 37 # X X # cài số lần chuông reo (XX từ 05 - 15)
- 38 # X X # cài số lần quay số lại (XX từ 03 -99)

VD2: ñể cài các số nhện thoại báo trởm ta bấm :

0 0 0 0 0 # 10 # 8123456 # 11 # 0903654321 # 12 # 8333333 # . . .

Khi cõ ñốt nhập, báo trung tâm sẽ gọi nhện ñến số số máy 8123456. sau khoảng thời gian 30 giây nếu không cõ trả lời, báo trung tâm sẽ gọi ñến số máy 0903654321 và cõ ñỡ ñế sẽ gọi tiếp ñến số máy 8333333...

Qui trình gọi sẽ lặp lại nhiều lần.

II. Cài ñặt báo ñồng khiến từ xa (remote controller) và các thiết bị ñiều ñể (cảm biến hồng ngoại, từ báo cháy..)

(Lưu ý quan trọng : Phần cài ñặt chæ dành cho kỹ thuật viên, Quý khách hàng vui lòng không sử dụng các code này sẽ ñể làm mất tài sản thiết bị gây mất tài sản...)

Báo trung tâm KS -998 Led Plus cõ thể ñược ñiều 08 báo ñKTX và vì cõ 08 vùng, mỗi vùng cõ thể ñược ñiều 03 thiết bị ñiều ñể (cảm biến hồng ngoại, từ. . .) ñến cõ thể ñiều ñể ra ñiều 24 vùng (Vui lòng liên hệ Nano)

Trở ñể các thao tác cài ñặt, ta bấm : # # # 12 * 48 #

1/ Cài ñặt các báo ñKTX (Remote Controller):

10 # ñeàcaí Remote thòu1
 11 # ñeàcaí Remote thòu2
 - - - -
 17 # ñeàcaí Remote thòu8
 10 # # ñeàxoà Remote thòu1
 11 # # ñeàxoà Remote thòu2
 - - - - -
 17 # ñeàxoà Remote thòu8
 19 # ñeàxoà taát caí Remote ñaàcaí

VD3 : ñeàcaí remote thòu1 ta baám : # # # 12 * 48 # 10 #. Sau ñoibaám 1 phím baát kyø trên Remote. Neáu nghe tieáng “bíp” nghĩa laøvieát caí ñaát thanh coàng.

2/ Caí ñaát caát boádoøtim (caím bieán hoàng ngoai, töø):

200 # ñeàcaí thieát bò doøthòu1 vaø vung 1	210 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu1 ôuvung 2
201 # ñeàcaí thieát bò doøthòu2 vaø vung 1	211 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu2 ôuvung 2
202 # ñeàcaí thieát bò doøthòu3 vaø vung 1	212 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu3 ôuvung 2
	- - - - -
210 # ñeàcaí thieát bò doøthòu1 vaø vung 2	270 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu1 ôuvung 8
211 # ñeàcaí thieát bò doøthòu2 vaø vung 2	271 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu2 ôuvung 8
212 # ñeàcaí thieát bò doøthòu3 vaø vung 2	272 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu3 ôuvung 8
- - - - -	
270 # ñeàcaí thieát bò doøthòu1 vaø vung 8	209 # # ñeàxoà taát caícaát thieát bò doøñaàcaí
271 # ñeàcaí thieát bò doøthòu2 vaø vung 8	
272 # ñeàcaí thieát bò doøthòu3 vaø vung 8	
200 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu1 ôuvung 1	
201 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu2 ôuvung 1	
202 # # ñeàxoà thieát bò doøthòu3 ôuvung 1	

VD4 : Ñeàcaí caím bieán hoàng ngoai thòu1 vaø vung 1, caím bieán töøthòuñhaát vaø vung 2, Ta thao taát nhö sau : # # # 12 * 48 # 200 # (sau ñoita kích hoát boáhoàng ngoai, neáu nghe tieáng “bíp” laøcaí ñaát thanh coàng).


Tieáp ñeán ta baám : 210 # (sau ñoikích hoát boácaím bieán töø, neáu nghe tieáng “bíp” laøcaí ñaát thanh coàng).

III. Xöülykhi coùbaø ñoàng qua ñieán thoai :

Khi coùbaø ñoàng, ta baám ñieán thoai ñeànghe àm thanh baø ñoàng qua ñieán thoai khoàng thòi gian töø10 ñeén 20 giaáy, sau ñoita thao taát tieáp nhö sau :


- 1 # ñeákích hoát (maéc ñình laøcheañoàAway Home)
- 2 # ñeàtaát kích hoát

- 3 # ñeảm môi ñaàm thanh hiển trõng
- 4 # ñeảm nghe ñaàm thanh hiển trõng



Remote:

- 1. Khõõ ñõõng
- 2. Tấ
- 3. Khãõ cấ



Cách gáñ contact tõõ

Chũõ quy ñõõ thanh cõõng !

Bấ cõõ thấ c mấc hoặõ yeõu cầõ gĩ xin lieõn lãõc vớõ ñãõ ñõõ gãõn nhấ ñeõ ñõõõc hõõng ñãõ cũõ theõ!